

エアコン分解薬品洗浄方法

マルチホッパー使用（例：天井埋込カセット形4方向吹出）



天井埋込カセット形
（4方向吹出）



フィルター及び前面パネルを
取り外す。



分解作業（電気配線、コネク
タ類の取り外し）



ドレンパンを取り外す。



ファン及びファンモーターを
取り外す。



分解作業終了（熱交換器が剥
き出しになった状態）



機械本体を養生（養生マス
カーを巻く）



マルチホッパーを取り付ける



養生マスキングの一部をクリッ
プで押さえる。



洗浄剤をスプレーにて塗布す
る。



高圧洗浄機にて水洗浄する。



水気を取り、乾燥させる。
（ウェス、ブロワ等で）



マルチホッパー及び養生マス
カーを取り外す。



分解作業にて取り外した部品
を別場所にて洗浄する。



洗浄した部品を本体に取り付
ける。



仕上げ（パネル拭き掃除）

- 試運転を行ない、運転状況を確認する。
- 養生取り外し及び作業により汚れた箇所の拭き掃除。
- 施主様に作業完了報告、ご確認して頂く。